



### Beschreibung

Thermoelemente dieser Baureihe finden Anwendung im Anlagen- und Behälterbau und in der chemischen Industrie.

Der Einbau erfolgt in einer T-Verschraubung, die mit mittleren bis hohen Drücken belastet wird.

Der austauschbare Messeinsatz drückt federnd auf den Schutzrohrboden, um einen guten Wärmeübergang zu gewährleisten.

Der Anschlusskopf ist gemäß Auswahlliste aus Kunststoff, Polyester, Aluminium oder Edelstahl

Das Schutzrohr ist aus Vollmaterial gedreht und tieflochgebohrt. Mittels dem angeschweißtem Anschlagring und einer losen Verschraubung M24 x 1,5 wird der Anschlusskopf am Schutzrohr befestigt.

- ① Messeinsatz
- ② Anschlusskopf
- ③ Lose Verschraubung M24 x 1.5
- ④ Schutzrohr aus Vollmaterial
- ⑤ T-Verschraubung 12 mm

Messeinsatz - Anschlussart		
Keramischer Anschlussblock	1	01
Flexible Anschlussdrähte	2	
Montierter Messumformer	3	
Messeinsatz - Thermopaar		
1 x Fe-CuNi Typ J	1	02
2 x Fe-CuNi Typ J	2	
1 x NiCr-Ni Typ K	3	
2 x NiCr-Ni Typ K	4	
Andere Ausführung	S	
Messeinsatz - Toleranzklasse		
Klasse 1 Standard	1	03
Klasse 2	2	



Anschlusskopf		
B		1
BUZ		2
BUZH	Montage von zwei Messumformern möglich	3
BUS		4
BUSH	Montage von zwei Messumformern möglich	5
BBK		6
BBKH	Montage von zwei Messumformern möglich	7
BUKH	Montage von zwei Messumformern möglich	8
BV		9
<b>Gesamtlänge L</b>		
135 mm		1
Andere Ausführung bitte angeben		S
<b>Explosionsschutz</b>		
Ohne		K
⊕ II 1/2 G Ex ib IIC T1 bis T6		1
⊕ II 1/2 D Ex td A21 IIIC T350°C bis T63°C		2
<b>Abnahmebescheinigung</b>		
Ohne		K
Materialprüfzeugnis 3.1 – EN 10204		1
Andere bitte im Klartext angeben		S
<p>Artikelnummer: T43. <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span></p> <p style="text-align: center; margin-top: -10px;"> <span style="margin-right: 10px;">01</span> <span style="margin-right: 10px;">02</span> <span style="margin-right: 10px;">03</span> <span style="margin-right: 10px;">04</span> <span style="margin-right: 10px;">05</span> <span style="margin-right: 10px;">06</span> <span style="margin-right: 10px;">07</span> </p>		